



F4



Kurzbezeichnung	Benennung	Koordinate
A0	Erklärung der Farbkennzeichnungen	40L
B4/3	Geber Tankdruck	29L
F4	Sicherungs- und Relaisbox Laderaum	5L 12L 20L 33L
F4f51	Sicherung 51	32L
F4f57	Sicherung 57	5L
F4k0	Relais Kraftstoffpumpe	6L
F33	Vorsicherungsdose Batterieraum	23L
F33f82	Sicherung 82	22K
F58	Sicherungs- und Relaisbox Motorraum	7A
F58f105	Sicherung 105	6A
M3/3	Kraftstoffpumpe mit Tankgeber	2L
N3/9	Steuergerät CDI	11A
N3/10	Steuergerät ME	15A 18A 29A 32A
N10/8	Steuergerät SAM hinten	2A
U1	Gültig für 	26A
U151	Gültig für Motor 113	17A 31A
U475	Gültig für M 272	13A 27A
U880	Gültig für Motor 642	9A
W17	Masse Fondsitze rechts	3E
X18/3	Steckverbindung Innenraum/Tank	1G 27H
X25/2	Steckverbindung Motorraum/Innenraum	5G 10E 14E 27E 29E
Y58	Absperrventil Aktivkohlefilter	30L

TYP 164

X8/4	Trennstelle Rückwandtür		GF00.19-P-1000-07MAA
X8/16	Steckverbindung Folienleitungssatz Tür hinten links		GF00.19-P-1000-04MAA
X8/17	Steckverbindung Folienleitungssatz Tür hinten rechts		GF00.19-P-1000-05MAA
X11/4	Prüfkupplung Diagnose		GF00.19-P-1000-04MAA
X18	Steckverbindung Innenraum/Cockpit		GF00.19-P-1000-05MAA
X18/2	Steckverbindung Innenraum/Dach		GF00.19-P-1000-07MAA
X25/2	Steckverbindung Motorraum/Innenraum		GF00.19-P-1000-05MAA
X26/36	Steckverbindung Motorraum/Stoßfänger vorn rechts		GF00.19-P-1000-38MAA
X30/4	Steckverbindung Potentialverteiler (CAN) rechts		GF00.19-P-1000-05MAA
X30/6	Steckverbindung Potentialverteiler (CAN) Cockpit		GF00.19-P-1000-04MAA
X35/1	Türtrennstelle vorn links		GF00.19-P-1000-04MAA
X35/2	Türtrennstelle vorn rechts		GF00.19-P-1000-05MAA
X35/3	Türtrennstelle hinten links		GF00.19-P-1000-04MAA
X35/4	Türtrennstelle hinten rechts		GF00.19-P-1000-05MAA
X35/28	Steckverbindung PTS, Stoßfänger hinten		GF00.19-P-1000-06MAA
X39/37	Trennstelle Telefon Handy		GF00.19-P-1000-06MAA
X55/3	Kontaktierungsleiste Sitz vorn links		GF00.19-P-1000-04MAA
X55/4	Kontaktierungsleiste Sitz vorn rechts		GF00.19-P-1000-05MAA
X55/5	Kontaktierungsleiste Sitzverstellung hinten links		GF00.19-P-1000-04MAA
X55/6	Kontaktierungsleiste Sitzverstellung hinten rechts		GF00.19-P-1000-05MAA
X99/15	Trennstelle Airbag		GF00.19-P-1000-05MAA
GF00.19-P-1000-04MAA	Anordnung und Belegung der Leitungs- und Steckverbindungen-Innenraum links		GF00.19-P-1000-04MAA
GF00.19-P-1000-05MAA	Anordnung und Belegung der Leitungs- und Steckverbindungen-Innenraum rechts		GF00.19-P-1000-05MAA
GF00.19-P-1000-06MAA	Anordnung und Belegung der Leitungs- und Steckverbindungen-Kofferraum links		GF00.19-P-1000-06MAA
GF00.19-P-1000-07MAA	Anordnung und Belegung der Leitungs- und Steckverbindungen-Kofferraum rechts		GF00.19-P-1000-07MAA
GF00.19-P-1000-38MAA	Anordnung und Belegung der Leitungs- und Steckverbindungen - Stoßfänger vorn		GF00.19-P-1000-38MAA