

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
MERCEDES	SPRINTER		2004		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

SYSTEM KANN UNTER DEM FAHRERSITZ ODER UNTER DEM ARMATURENBRETT INSTALLIERT WERDEN

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	ROT-WEISS	(+)	1,5 QMM KABEL UNTER DEM HANDSCHUHFACH SICHERUNGSKASTEN.(15 AMP.SICHERUNG)
Anlasser		(+)	
Zündung	ROT-GRÜN	(+)	2 QMM KABEL SCHWARZER STECKER UNTER DEM HANDSCHUHFACH AM SICHERUNGSKASTEN.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	ROT-SCHWARZ	(+)	IN DEM SICHERUNGSKASTEN NR 24.UNTER DEM FAHRERSITZ.
Masse	MASSEPUNKT	(-)	MINUSPOL DER BATTERIE
Türkontakt	BRAUN-WEISS		AM ZV MODUL.UNTER DEM HANDSCHUHFACH. 1 QMM KABEL
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt	NEUEN KONTAKT SETZEN		
Blinker	SCHWARZ-WEISS;SCHARZ-GRÜN	(+)	IM KABELBAUM AUS DEM LICHTSCHALTER KOMMEND.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	WEISS-ROT PIN NR6		GRAUER UND VIOLETT STECKER UNTER DEM FAHRERSITZ.
ZV-Schliessen	BLAU-ROT PIN NR 2		
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen	BRAUN-BLAU		UNTER DEM HANDSCHUHFACH,KABELBAUM GEHT ENTLANG DER EINSTIEGSLEISTE.
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF	SCHWARZ-BLAU MIT WEISSEN PUNKTEN		AN DEN JEWEILIGEN SCHALTERN

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
MERCEDES	SPRINTER		2004		12 Volt	2/2

Fensterheber RF	SCHWARZ-GELB MIT WEISSEN PUNKTEN					
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.