

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
OPEL	MERIVA		2003		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

STEUERGERÄTE KÖNNEN UNTER DER MITTELKONSOLE INSTALLIERT WERDEN

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	DIREKT AN DR BATTERIE	(+)	BATTERIEPOL
Anlasser	SCHWARZ-ROT	(+)	AM ZÜNDSCHLOSS
Zündung	ROT	(+)	PIN NR 26,IM HELLBLAUEN STECKER RECHTS IM FUSSRAUM.FAHRERSEITE.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	SCHWARZ	(+)	PIN NR 5,IM 8 POLIGEN GRAUEN STECKER.AM EWS STEUERGERÄT AM ZÜNDSCHLOSS.
Masse	MASSEPUNKT	(-)	FAHRERSEITE UNTER DER VERKLEIDUNG
Türkontakt	WEISS-GRAU		PIN NR 10 IM 47 POLIGEN HELLBLAUEN STECKER.FAHRERSEITE UNTER DER SEITENVERKLEIDUNG.
Kofferraumkontakt	BRAUN-WEISS		PIN NR 13 IM 52 POLIGEN GRÜNEN STECKER.FAHRERSEITE HINTER DER SEITENVERKLEIDUNG.
Motorhaubenkontakt	NEUEN KONTAKT SETZEN		
Blinker	SCHWARZ-WEISS;SCHWARZ-GRÜN	(+)	PIN NR 6 IM 52 POLIGEN GRÜNEN STECKER.UND PIN NR 27 IM 47 POLIGEN HELLBLAUEN STECKER.FAHRERSEITE,FUSSRAUM LINKS UNTER DER SEITENVERKLEIDUNG.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	BRAUN-WEISS		AUS DER FAHRTÜR KOMMEND,IM KABELBAUM.
ZV-Schliessen	BRAUN-ROT		
Komfortschließung	BRAUN-SCHWARZ		12 SEC SCHLIESS IMPULS.AUS DER FAHRTÜR KOMMEND,IM KABELBAUM.
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
OPEL	MERIVA		2003		12 Volt	2/2

Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse	BLAU-ROT			(~)	36 POLIGER STECKER AM RADIO	
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.