

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs <i>Position</i>	Anschluß
<b>BLINKERANSTEUERUNG:</b> 	<b>Grün Kabel Nr.: 234</b> 0.75 mm <sup>2</sup>  <b>Rot Kabel Nr.: 233</b> 0.75 mm <sup>2</sup>	Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.
<b>GESCHALTETES PLUS KL 15:</b> 	<b>Orange</b> 4.0 mm <sup>2</sup>  Am Autoradio (blau) 1,5mm <sup>2</sup>	Direkt vom Zündschloß kommend.
<b>Türkontakt</b>	<b>Violett H307</b>	Kabelbaum Fahrertür
<b>ZENTRALVERRIEGELUNG:</b> serienmäßig massgesteuert Typ 2, Schaltimpuls 1sek.   <b>Komfortsteuerung:</b>	<b>Tür auf:</b> <b>Grau Nr.: 623</b> 0.5 mm <sup>2</sup> <b>Tür zu:</b> <b>Braun Nr.: 6250.5</b> mm <sup>2</sup>  <i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i>	
<b>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</b> serienmäßig  Achtung!! Es wir ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.:529T/530T benötigt.	<b>Fahrerseite:</b> +↑ <b>Grau Nr.: 604</b> mm <sup>2</sup> <b>Beifahrerseite:</b> +↑ <b>Grau Nr.: 608</b> mm <sup>2</sup>	1.0 An den Fensterheber-Schaltern am Zentraltunnel.

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.