

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Audi	A4		98		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

Passives Alarm System wird mit Zv-Impulsgenerator 452T gesteuert.

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Klemme 30 im Sicherungskasten
Anlasser		(+)	
Zündung	Schwarz 4qmm	(+)	Linke Seite der Lenksäule.Höhe des Zündschlosses.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse	Guter Massepunkt	(-)	KI 31
Türkontakt	Braun/Gelb , Braun/Weiß	(-)	Im Fußraum an der A Säule Fahrerseite.(Gelb/Braun) Andere Kontakte an den jeweiligen Türschaltern (Braun/Weiß)
Kofferraumkontakt	Weiß/Gelb 0,5qmm	(-)	6 Poliger Brauner Stecker.Hinter der Seitenklappe im Kofferraum.
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Schwarz/Weiß Schwarz/Grün 0,75qmm	(+)	Im Fußraum Fahrerseite.A-Säule. 12 Poliger Brauner Stecker.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Cockpitbeleuchtung		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Grau/Weiß	(-)	A-Säule,Fahrerseite.Aus der Tür kommend.
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)	Braun/Weiß	(-)	A-Säule,Fahrerseite.Aus der Tür kommend.
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.