

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Audi	A4	B 8	Ab 8-2007		12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
<b>Dauerplus</b>	Rot	(+)	Hauptzuleitung Sicherungskasten Batterie
<b>Anlasser</b>		(+)	
<b>Zündung</b>		(+)	
<b>2. Zündung</b>		(+)	
<b>3. Zündung</b>		(+)	
<b>Zubehörstellung</b>		(+)	
<b>2. Zubehörstellung</b>		(+)	
<b>Kraftstoffpumpe</b>		(+)	
<b>Masse</b>		(-)	
<b>Türkontakt</b>		(+)	
<b>Kofferraumkontakt</b>		(-)	
<b>Motorhaubenkontakt</b>			
<b>Blinker</b>	Vorne Schwarz/Weiß  Schwarz/Grün  Hinten Schwarz/Weiß oder Schwarz/Blau  Grau/Weiß	(+)	Pin 5 Links 17-Poliger brauner Stecker am Bordnetzsteuergerät Pin 10 17-Poliger roter Stecker am Bordnetzsteuergerät  PIN 12 Links 17-Poliger Schwarzer Stecker am Komfortsteuergerät  Rechts 17-Poliger Brauner Stecker am Komfortsteuergerät  Das Komfortsteuergerät ist beim Avant hinten rechts hinter der Seitenklappe
<b>Standlicht</b>		(+)	
<b>Abblendlicht</b>		(+)	
<b>Fernlicht</b>		(+)	
<b>Innenlicht</b>		(+)	
<b>Rückfahrlicht</b>		(+)	
<b>ZV-Öffnen</b>		(+)	
<b>ZV-Schliessen</b>			
<b>Komfortschließung</b>			
<b>Komfortöffnung</b>			
<b>ZV-Öffnen (Motor)</b>			
<b>Passives Alarmsystem</b>			
<b>ZV-Schliessen (Motor)</b>			
<b>Passives Alarmsystem</b>			
<b>Manipulation</b>			
<b>Passives Alarmsystem</b>			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Audi	A4	B 8	Ab 8-2007		12 Volt	1/2

<b>Kofferraum-Öffnen</b>						
<b>Tankdeckel-Öffnen</b>						
<b>Fensterheber LF</b>						
<b>Fensterheber RF</b>						
<b>Fensterheber LH</b>						
<b>Fensterheber RH</b>						
<b>Schiebedach</b>						
<b>Verdeck</b>						
<b>Hupe</b>						
<b>Werksalarmanlage</b>						
<b>Speedpulse</b>				(~)		
<b>Drehzahlsignal</b>				(~)		
<b>Bremslicht</b>						
<b>CAN High</b>	Orange/Grün				PIN 15 16 poliger hellbrauner Stecker (C) Steuergerät links neben der Lenksäule	
<b>CAN Low</b>	Orange/Braun				PIN 14 16 poliger hellbrauner Stecker (C) Steuergerät links neben der Lenksäule	