

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Audi	A4	B 8	Ab 8-2007		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Hauptzuleitung Sicherungskasten Batterie
Anlasser		(+)	
Zündung		(+)	
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt		(+)	
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Vorne Schwarz/Weiß Schwarz/Grün Hinten Schwarz/Weiß oder Schwarz/Blau Grau/Weiß	(+)	Pin 5 Links 17-Poliger brauner Stecker am Bordnetzsteuergerät Pin 10 17-Poliger roter Stecker am Bordnetzsteuergerät PIN 12 Links 17-Poliger Schwarzer Stecker am Komfortsteuergerät Rechts 17-Poliger Brauner Stecker am Komfortsteuergerät Das Komfortsteuergerät ist beim Avant hinten rechts hinter der Seitenklappe
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen		(+)	
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Audi	A4	B 8	Ab 8-2007		12 Volt	1/2

Kofferraum-Öffnen						
Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High	Orange/Grün				PIN 15 16 poliger hellbrauner Stecker (C) Steuergerät links neben der Lenksäule	
CAN Low	Orange/Braun				PIN 14 16 poliger hellbrauner Stecker (C) Steuergerät links neben der Lenksäule	