

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Audi	A5		2007-		12 Volt	

### Allgemeine Tipps

--

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	ROT	(+)	SICHERUNGSKASTEN FAHRERSEITE
Anlasser		(+)	
Zündung		(+)	
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	MASSEVERTEILER
Türkontakt			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker		(+)	
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	ROT / GELB	(-)	SICHERUNGSKASTEN FAHRERSEITE, GRAU /PINKER STECKER „ A “ PIN 8
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
CAN High	ORANGE / BRAUN		SICHERUNGSKASTEN FAHRERSEITE, HELLBRAUNER STECKER „ C “ PIN 14
CAN Low	ORANGE / GRÜN		SICHERUNGSKASTEN FAHRERSEITE, HELLBRAUNER STECKER „ C “ PIN 15

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.