

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module






- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Amorturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus**

- ⇒ Batterie Plus KL.30

**Masseanschluß**

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><b><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></b></p> 	<p><b>Schwarz/Grün</b> 1 mmq <b>Schwarz/Weiß</b> 1 mmq</p> <p><i>An der Lenksäule</i></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Blinkrelais anschließen</p>
<p><b><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></b></p> 	<p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p><i>Am Relaiskasten befinden sich Anschlußklemmen für KL.15</i></p>
<p><b><u>1° UNTERBRECHUNG:</u></b> (ANLASSER)</p> 	<p>2.5 mmq</p> <p><i>Am Zündschloß</i></p>	<p>KL.50 vom Zündschloß an den Eingang , Ausgang zum Starterrelais.</p>
<p><b><u>2° UNTERBRECHUNG:</u></b> (Benzinpumpe)</p> 		<p>Leitung zur Benzinpumpe unterbrechen</p>
<p><b><u>3° UNTERBRECHUNG:</u></b> (Zündung).</p> 	<p><i>Am Zündschloß</i></p>	

COPYRIGHT 1999/2000 Directed Electronics Europe

<p><b><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u></b>  serienmäßig  plusgesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.</p> <p><b><u>Komfortsteuerung:</u></b>  massegesteuert  einstellbar auf manuell oder automatik</p>	<p><i>Tür auf:</i>  0,75 mmq  <i>Tür zu:</i>  0,75 mmq  <i>Unter dem Amaturenbrett an  der A-Säule durchgang zur  Fahrertür</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach Gemini Plan anschließen.</p>
<p><b><u>TÜRKONTAKT:</u></b></p> <p style="text-align: center;">—┆</p>	<p>0,75 mmq</p> <p><i>Im Fahrzeuginnenraum vom Türkontakt-schalter kommend</i></p>	<p>Parallel an den Türkontakt oder an die Innenraumleuchte anschließen, evtl. Türkontakte nachrüsten.</p>
<p><b><u>MOTORHAUBENKONTAKT:</u></b></p>	<p><i>Vom Kontaktschalter kommend im Fahrzeuginnenraum</i></p>	
<p><b><u>KOFFERRAUMKONTAKT:</u></b></p> <p style="text-align: center;">—┆</p>	<p>0,75 mmq</p> <p><i>Vom Kontaktschalter kommend im Fahrzeuginnenraum</i></p>	<p>Zwischen Kontaktschalter und Leuchte anschließen.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.

COPYRIGHT 1999/2000 Directed Electronics Europe