

**Einbauposition**

Sirene, Kompaktanlagen  
Zentraleinheiten, oder Module

⇒ Motorraum  
⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

**Dauerplus**

⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

**Masseanschluß**

⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><b><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></b></p> <p>⊕</p>	<p><b>Blau-Schwarz</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Blau-Grün</b> 0.75 mm<sup>2</sup></p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><b><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></b></p> <p>⊕</p>	<p><b>Grün</b> 4 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><b><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u></b></p> <p>serienmäßig plusgesteuert Typ 2, Schaltimpuls 1sek.</p> <p>⊕</p> <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><u>Tür auf:</u> <b>Braun-Blau-Gelb</b> 1.0 mm<sup>2</sup></p> <p><u>Tür zu:</u> <b>Blau-Grün</b> 1.0 mm<sup>2</sup></p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen. Achtung!!</p>
<p><b><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u></b></p> <p>serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T benötigt!!</p>	<p>2.5 mm<sup>2</sup></p> <p>2.5 mm<sup>2</sup></p>	

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Es werden keine Kabel im Fahrzeug unterbrochen ! Die 5 anzuschließenden Kabel werden nur parallel angeschlossen. Verbindungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Umfangreiche Anschlußpläne liegen bei dem gelieferten Gerät bei.