

CLIFFORD ELECTRONICS, INC. ZN BERLIN

Installation Reference Guide Germany

Hersteller	Skoda	Dokument Nr.	5241
Baujahr/Modell	Oktavia 1.8i 20V SLX	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeug- farbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt			
Zündung			
Anlasserunterbrechung			
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	rt/lila	negativ	Schalteinheit in der Fahrertür(*)
ZV entriegeln	br/ge	negativ	Schalteinheit in der Fahrertür(*)
Blinker	*	positiv	hinter Fahrerfußstütze
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremspedal
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)			
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	im Motorraum		
LED	in der Mittelkonsole		
Valet switch	in der Mittelkonsole		
MRS			
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:* Blinkerfarben: schwarz/weiß und schwarz/grün.

Comfortschließung über Schließimpuls der ZV.

ZV: zu - Masse auf - 11 kOhm über Masse

(*) Steuergerät für ZV kann auch unter dem Lenkrad sitzen: Steuergeräte Nr. 1JO962258 PIN 2 sw (AUF) PIN 7 ge (ZU) oder Steuergeräte Nr. 3BO959799 PIN 4 sw (AUF) PIN 2 ge (ZU).
INFO: Es kann vorkommen, daß aufgeführte Pins nicht belegt sind. Bitte dann separat aufkleben.

Copyright 2001 Directed Electronics Europe