

<b>Hersteller</b>	Subaru	Batterie abklemmbar?	ja
<b>Baujahr/Modell</b>	1993 Legacy	Zentralverriegelungsart	

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	rt/ws	negativ	grüne Steckverbindung über Handschuhkasten rechts
Zündung	rot	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	bl/rt	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	ge/sw	negativ	Leuchte im Kofferraum
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			Motor setzen
ZV entriegeln			Motor setzen
Blinker	*	positiv	am Blinkerschalter
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: * Blinkerfarben: schwarz/grün und weiß/rot.