

Hersteller	Toyota	Dokument Nr.	5222
Baujahr/Modell	Rav 4	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	rt/ge	negativ	hinter Verkleidung A-Säule links
Zündung	sw/or	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung		positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	rt/ws	negativ	hinter A-Säulenverkleidung links
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	bl/ws	negativ	Fahrerfußraum hinter Verkleidung im blauen Kompaktstecker PIN 11
ZV entriegeln	bl/ge	negativ	Fahrerfußraum hinter Verkleidung im blauen Kompaktstecker PIN 10
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: Blinker: grün/schwarz und grün/gelb.
