

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VOLVO	V50		2004		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

STEUERGERÄTE KÖNNEN UNTER DEM ARMATURENBRETT FAHRERSEITE INSTALLIERT WERDEN

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	ROT	(+)	GRÜNER STECKER, AUS DEM SICHERUNGSKASTEN KOMMEND.
Anlasser		(+)	
Zündung	WEISS-GRÜN	(+)	IM KABELBAUM, VOM ZÜNDSCHLOSS AUS KOMMEND.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	WEISS-GRÜN	(+)	PIN NR 3, IM KABELBAUM. VOM ZÜNDSCHLOSS AUS KOMMEND.
Masse	SCHWARZ	(-)	MASSEPUNKT ODER MINUSPOL DER BATTERIE.
Türkontakt	SCHWARZ		IM KABELBAUM VON DER FUSSRAUMBELEUCHTUNG AUS KOMMEND, FAHRERSEITE.
Kofferraumkontakt	SCHWARZ-HELLBLAU		AN DER BELEUCHTUNG
Motorhaubenkontakt	NEUEN KONTAKT SETZEN		
Blinker	HELLBLAU; HELLBLAU-ROT	(+)	BRAUNER STECKER IM HINTEREN BEREICH DES SICHERUNGSKASTEN.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	GELB-SCHWARZ		ORIGINAL CENTER LOOK TASTE
ZV-Schliessen	ROT-SCHWARZ		
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werkalarmanlage			
Speedpulse		(~)	

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VOLVO	V50		2004		12 Volt	2/2

Drehzahl				(~)	
Bremslicht					