

Baujahr:

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

VW  
LT

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Module unter das Handschuhfach montieren.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul passen gemeinsam mit Grundmodul unter das Handschuhfach.  
**Schiebetür** : Bei Nachrüstung eines Stellelementes in der Schiebetür sind Schiebetürkontakte erforderlich. (Art.Nr: 8612).

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
<b>Masse</b>	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL+15	schwarz

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais An Zentralelektrik Stecker H1.	rot/schwarz
<b>Benzinpumpenrelais</b> an Zentralelektrik Kabelsatz nach hinten Nur Diesel: Dieselabschaltventil an Zentralelektrik Stecker G2.	rot/gelb schwarz 1 mm
<b>Zündung</b> KL+15 an Zentralelektrik Stecker H1.	schwarz

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> am Türkontakt oder hinter Sicherungskasten	braun/weiß
<b>Heckklappe:</b> siehe Türen	
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
<b>Sirene:</b> ROT an KL+30 Dauerplus	schwarz/Sirene

**Zentralverriegelung: 3x Servomotor Art.Nr: 524N erforderlich!**

(1) fehlende Servomotoren können jeweils in die Fahrertür, Beifahrertür und Schiebetür nachgerüstet werden. Für den Betrieb eines Servomotors in der Fahrertür ist ein Schiebetürkontakt (Art.Nr: 8612) erforderlich!