

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VW	Passat	3c	2005/2006		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol	Fundort
Dauerplus	Sicherung 32 oder 34	(+)	Batterie
Anlasser		(+)	
Zündung	Sicherung 5	(+)	
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Unterbrechung Spannungsversorgung	Rot/Violett 0,5 mm	(+)	PIN 11, schwarzer 12 poliger Stecker "G" Bordnetzsteuergerät
Masse		(-)	Masseverteiler A-Säule
Türkontakt	Rot/Violett 0,5 mm	(-)	PIN 11, 12 poliger schwarzer Stecker "B" Bordnetzsteuergerät
Kofferraumkontakt	Gelb/Blau 0,5 mm	(-)	PIN 15, 18 poliger brauner Stecker "C" Komfortsteuergerät hinter dem Handschuhfach
Motorhaubenkontakt	Braun/Grün 0,5 mm	(-)	PIN 5, 8 poliger schwarzer Stecker "F" Bordnetzsteuergerät
Blinker	Schwarz/Weiß 1,0 mm li. Vo. Schwarz/Weiß 1,0 mm li. Hi. Schwarz/Grün 1,0 mm re. Vo. Schwarz/Grün 1,0 mm re. Hi.	(+) (-)	PIN11, 11 poliger brauner Stecker "D" PIN 11, 12 poliger brauner Stecker "C" PIN 6, 11 poliger schwarzer Stecker "A" PIN 10, 12 poliger schwarzer Stecker "B" Bordnetzsteuergerät
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht	Schwarz /Rot 0,5 mm	(+)	PIN 1, 12 poliger schwarzer Stecker "B" Bordnetzsteuergerät
ZV-Öffnen	Braun/ Grün	(-)	Masse
ZV-Schliessen	Braun/ Grün	(-)	Masse über Widerstand 680 Ohm PIN 7, 32 poliger Grau/Violetter Stecker Türsteuergerät Fahrerseite
KomfortschlieÙung			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
VW	Passat	3c	2005/2006		12 Volt	1/2

Komfortöffnung						
ZV-Öffnen (Motor)						
Passives Alarmsystem						
ZV-Schliessen (Motor)						
Passives Alarmsystem						
Manipulation						
Passives Alarmsystem						
Kofferraum-Öffnen						
Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)	PIN 28 , 36 poliger schwarzer Stecker am Kombiinstrument Muss in der Regel belegt werden	
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High	Orange/Grün				PIN 8, 12 poliger schwarzer Stecker „G“ Bordnetzsteuergerät	
CAN Low	Orange/Braun				PIN 7, 12 poliger schwarzer Stecker „G“ Bordnetzsteuergerät	

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.