

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Fiesta		2006		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Orange 1,5 qmm	(+)	Grüner Stecker Steuergerät Fahrerfußraum
Anlasser		(+)	
Zündung	Grün/Gelb 1,5 qmm	(+)	Brauner Stecker Steuergerät Fahrerfußraum
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt	Schwarz/Gelb Schwarz/Blau Schwarz/Orange Schwarz/Grün	Fahrertür Beifahrertür Tür hinten Tür hinten	(-) Grauer Stecker am Steuergerät
Kofferraumkontakt	Schwarz/Rot	(-)	Grauer Stecker am Steuergerät
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Blau 1,5 qmm Blau/Rot 1,5 qmm	(+)	Grauer Stecker am Steuergerät
		(-)	
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Schwarz/Grün	(+)	Grauer Stecker am Steuergerät
ZV-Schliessen	Schwarz/Orange	(+)	Grüner Stecker am Steuergerät
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Fiesta		2006		12 Volt	1/2

Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werkalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High						
CAN Low						