

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Ford	Fiesta		2009-		12 Volt	

Allgemeine Tipps

BCM hinter dem Handschuhfach

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	VIOLETT/ROT		BLAU/SCHWARZER 16 PIN-STECKER AM BCM
Anlasserunterbrechung	BLAU/WEISS		SCHWARZER 5PIN-STECKER AN DER LENKSÄULE
Zündung	BRAUN/GELB		SCHWARZER 5PIN-STECKER AN DER LENKSÄULE
2. Zündung			
Zubehörstellung			
2. Zubehörstellung			
Kraftstoffpumpe			
Masse			KARROSERIE
Türkontakt	GRAU/GELB		GRAU/SCHWARZER 16 PIN-STECKER AM BCM
Kofferraumkontakt			
Motorhaubenkontakt			
Blinker	GELB/VIOLETT BLAU/GRÜN		BLAU/SCHWARZER 16 PIN-STECKER AM BCM
Standlicht			
Abblendlicht			
Handbremse			
Innenlicht			
Rückfahrlicht			
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
ZV-Öffnen (Motor)	BLAU/GRÜN		GRAU/SCHWARZER 16 PIN-STECKER AM BCM
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)	GRAU/BRAUN		
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Hupe			
Werkalarmanlage			
Drehzahlsignal			
Bremslicht			
CAN High			
CAN Low			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.