

<b>Hersteller</b>	Hyunday	Dokument Nr.	5081
<b>Baujahr/Modell</b>	1992 Lantra GLS 16V	Zentralverriegelungsart	

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeug- farbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	rot	negativ	24-pol. Stecker (weiss) bei der Lenksäule
Zündung		positiv	6-pol. weisser Stecker bei der Lenksäule
Anlasserunterbrechung		positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	blau	negativ	24-pol. Stecker (weiss) bei der Lenksäule
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			bitte Servo setzen
ZV entriegeln			bitte Servo setzen
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtsch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: \* Blinkerfarben rot/blau und rot/gelb.
