

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 unterhalb des Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung: an KL+15 2,5 mm

Fahrzeug:

KL+30 rot
 KL-31/Masse
 gelb

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Zündung KL+15 unterhalb Sicherungskasten
Benzinpumpenrelais

blau
 gelb
 rosa/schwarz

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt(Fußraumbeleuchtung) WEISS blau

Heckklappe: Zusatzkontakt installieren + anschließen

Kabel neu!

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder blau Kabelstrang der Lenksäule.

hellblau

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

schwarz

Zentralverriegelung: 2x Servomotor Art.Nr: 524T erforderlich!

(4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite.

AUF

blau/Tür

Originalkabel 1,5 mm unter der Verkleidung

AUF

blau/ZV

des Lautsprechers auf der Fahrerseite

ZU

rosa/Tür

ZU

rosa/ZV

(1) fehlende Servomotoren nachrüsten.