

Hersteller	Тур	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mazda	Premacy		2001		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps		
Allgerneine ripps		
		-

		1	I
	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Schwarz	(+)	Am Zündschloss
Anlasser	Schwarz/blau	(+)	Am Zündschloss
Zündung	Schwarz/weiss	(+)	Am Zündschloss
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt	Weiss	(-)	Am linken Schweller im Kabelbaum nach hinten
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Grün/weiss/silber und grün/schwarz/silber	(+)	An der Lenksäule
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Cockpitbeleuchtung		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Hellgrün/rot/silber	(+)	Aus der Fahrertür kommend
ZV-Schliessen	Rosa/rot/silber	(+)	
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			-
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF		(+)	
Fensterheber RF		(+)	
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			-
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
Bremslicht			

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.



Hersteller	Тур	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mazda	Premacy		2001		12 Volt	2/2

Scheibenwischer | |

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.