

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	GL	X 164	Ab 2006		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Fussraum Beifahrerseite Batterie
Anlasser	Violett	(+)	PIN 1 5 poliger schwarzer Stecker Sicherungskasten Motorraum
Zündung	Hellblau/Weiss	(+)	Fussraum Beifahrerseite
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	Karosserie
Türkontakt		(+)	
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Grün/Schwarz Schwarz Blau/Weiss Rot/Weiss	(+)	Kofferraum rechts an der Lampe Kofferraum links an der Lampe Fussraum Beifahrerseite Fussraum Beifahrerseite
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen		(+)	
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	GL	X 164	Ab 2006		12 Volt	1/2

Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High	Braun/Rot				Fussraum Beifahrerseite Canbusverteiler	
CAN Low	Braun				Fussraum Beifahrerseite Canbusverteiler	