

EinbaupositionSirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module⇒ Motorraum
⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.**Dauerplus**

⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<u>BLINKERANSTEUERUNG:</u> 	Grün-Gelb mit grauem Streifen 0.75 mm ² Grün-Schwarz mit grauem Streifen 0.75 mm ²	Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.
<u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u> 	Braun mit grauem Streifen 1.5 mm ² <i>Anschluß am Relaiskasten</i>	Direkt vom Zündschloß kommend.
<u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig japanische Ansteuerung, Schaltimpuls 1sek.  <u>Komfortsteuerung:</u>	<u>Tür auf /Tür zu:</u> Gelb-Rot mit grauem Streifen <i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i>	Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.
<u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> serienmäßig Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T/530T benötigt!!	<u>Fahrerseite:</u> <u>Beifahrerseite:</u>	An den Fensterheber-Schaltern anschließen.

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Es werden keine Kabel im Fahrzeug unterbrochen ! Die 5 anzuschließenden Kabel werden nur parallel angeschlossen. Verbindungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Umfangreiche Anschlußpläne liegen bei dem gelieferten Gerät bei.