

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
RENAULT	MEGANE		2004	CABRIO	12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

**UNTER DEM ARMATURENBRETT FAHRERSEITE**

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	ROT	(+)	SCHWARZER 2 POLIGER STECKER IM SICHERUNGSKASTEN.
Anlasser	WEISS-PINK	(+)	PIN NO 3 IM 4 POLIGEN STECKER (PPH1) IM MOTORRAUM.VOR DER BATTERIE.
Zündung	GELB-ORANGE	(+)	BRAUNER STECKER IM MOTORRAUM VOR DER BATTERIE.(PPH2)
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	GELB-WEISS	(+)	IM MOTORRAUM,HAUPTSTEUERGERÄT.VO R DER BATTERIE.
Masse	MASSEPUNKT AM FAHRZEUG	(-)	BATTERIE MINUS POL
Türkontakt			
Kofferraumkontakt	ORANGE		AN DER BELEUCHTUNG
Motorhaubenkontakt	GELB-SCHWARZ		2 POLIGER STECKER IM MOTORRAUM.AM ÖFFNER FÜR DIE MORHAUBE.
Blinker	ORANGE;HELLBRAUN	(+)	PIN NO 4 UND 12.HELLBRAUNER STECKER NO 5 .AUS DEM SICHERUNGSKASTEN KOMMEND.(PP3)
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
<b>RENAULT</b>	<b>MEGANE</b>		<b>2004</b>	<b>CABRIO</b>	<b>12 Volt</b>	<b>2/2</b>

<b>Fensterheber LH</b>						
<b>Fensterheber RH</b>						
<b>Schiebedach</b>						
<b>Verdeck</b>						
<b>Hupe</b>						
<b>Werkstaranlage</b>						
<b>Speedpulse</b>				(~)		
<b>Drehzahlsignal</b>				(~)		
<b>Bremslicht</b>						

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.