

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
SMART	FOUR FOUR		2004		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	GELB	(+)	4 QMM KABEL IM 10 POLIGEN WEISSEN STECKER IM SICHERUNGSKASTEN
Anlasser		(+)	
Zündung	BLAU-SCHWARZ	(+)	5 POLIGER WEISSER STECKER IM HINTEREN TEIL DES SICHERUNGSKASTEN.
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	ROT-SCHWARZ	(+)	PIN NR 9 IM 12 POLIGEN BRAUNEN STECKER IM SICHERUNGSKASTEN.
Masse	MASSEPOL DER BATTERIE	(-)	MASSEPUNKT
Türkontakt	GELB-WEISS;GELB-ROT		PIN NR 4 UND 19 IM 40 POLIGEN WEISSEN STECKER IN DEM SICHERUNGSKASTEN.
Kofferraumkontakt	BRAUN-GELB		4 POLIGER SCHWARZER STECKER AN DER BELEUCHTUNG.
Motorhaubenkontakt	NEUEN KONTAKT SETZEN		
Blinker	GRÜN-SCHWARZ ODER GRÜN-GELB;WEISS-SCHWARZ	(+)	PIN NR1 UND PIN NR 11 IM 40 POLIGEN WEISSEN STECKER IM SICHERUNGSKASTEN.
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	BLAU-SCHWARZ		AUS DER FAHRERTÜR KOMMEND
ZV-Schliessen	BLAU-ROT		
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF	GRÜN		AUS DER FAHRERTÜR KOMMEND
Fensterheber RF	GRÜN		AUS DER BEIFAHRERTÜR KOMMEND.
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			
Verdeck			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
SMART	FOUR FOUR		2004		12 Volt	2/2

Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)	AM KOMBIINSTRUMENT SCHWARZER STECKER PIN 11 ! SIGNAL MUSS VOM SMART CENTER FREIGESCHALTET WERDEN !	
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						