

Hersteller	Toyota Landcruiser	Batterie abklemmbar?	ja
Baujahr/Modell	'97 Benziner	Zentralverriegelungsart	Negativ

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	siehe Note	negativ	Fahrer kick-panel 6-pol. Stecker
Zündung	sw/gb + sw/rt	positiv	Lenksäule
Anlasserunterbrechung	sw/ws	positiv	Lenksäule
Kofferraumkontakt	rt/ws		am Kofferraumkontakt
Motorhaubenkontakt			schalter setzen
ZV verriegeln	gn/rt	negativ	Fahrer kick-panel
ZV entriegeln	bl/gb + bl/or	negativ	mittels dioden voneinander isolieren
Blinker			
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung	sw/gn	positiv	Lenksäule (ist Heizung)
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	gn/ws	positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)	sw/ws	negativ	an Zündspule unter Bremskraftverstärker
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten			Einbauort
Zentraleinheit (CPU)			
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene			
LED			
Valet switch			
MRS			
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: Türkontakte: rot/blau - vordere Türen rot/gelb - hintere Türen + Heckklappe.
Standlicht: grün oder schwarz - positiv - an Sicherungskasten
Abblendlicht: rot/weiß minusgesteuert !!! an Lenksäule