

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Module unter Armaturen Brett montieren.  
**Demontage** : 1. Sicherungsdeckel entfernen. 2. Vorsichtig Seitenverkleidung ausklippen.  
 3. Erst jetzt kann die Armaturen-brettverkleidung problemlos abgebaut werden.  
 HINWEIS: Es werden Torxschrauben verwendet.

**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

<b>Dauerplus</b>	: an KL+30 im Sicherungskasten	<b>Fahrzeug:</b> KL+30
<b>Masse</b>	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL+15	schwarz/blau

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser KL50</b>	vom Zündschloß zum Starterrelais	rot/schwarz
<b>Benzinpumpenrelais</b>		rot/gelb
<b>Zündung KL+15</b>		schwarz/blau

**Kontakte:**

**Türen:** Türkontakt und Türkontaktkabel befindet sich in der Fahrertür! Ggf. mit ZV Leitung in der Tür anschließen. oder  
 Kabel 0,35mm kann auch im 10pol. schwarzen Steckverbinder in der A-Säule links abgenommen werden.  
 Beim Golf IV ohne Komfortschaltung an die Leitung des Einstieglisches in der Fahrer- und Beifahrertür gehen FS  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. schwarz/weiß  
 schwarz/grün  
**Hupe:** externe Sirene verwenden!!!

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls. Leitungen befinden sich	AUF	gelb/grün
befinden sich in der Fahrertür!	ZU	gelb/blau

**Komfortschaltung: (Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!**

1x 14 Sek. Masseimpuls >> Schließen BLAU gelb/blau  
 Ltg. befindet sich in der Fahrertür! Gleiche Leitung wie ZV-Schließen (ZV-ZU)

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

**Tankdeckel öffnen: (Relais Art.Nr: 610T oder 8616)**

In der Mittelkonsole befindet sich ein Taster zur Tankdeckelöffnung. Über den zweiten Kanal bietet sich eine Ansteuerung zur Tankdeckelöffnung an.