

Hersteller **VOLKSWAGEN** Typ **GOLF 3** Werkscode Baujahr **1993** Bauform **3-türig** Motor **Benziner** Bordspannung
 12 Volt 24 Volt 42 Volt

Allgemeine Tipps

Dauerplus	rot	(+)	am Zündschloß
Anlasser	rot/schwarz	(+)	am Zündschloß
Zündung	schwarz	(+)	am Zündschloß
2. Zündung	schwarz/gelb	(+)	am Zündschloß
3. Zündung	schwarz/blau	(+)	am Zündschloß
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	rot/gelb	(+)	An der Zentralelektrik
Masse	braun	(-)	am Massepunkt an der A-Säule Fahrerseite
Türkontakt	braun/weiss	(-)	am Kontakt oder am 5-poligen Stecker oberhalb der Relaisplatte
Kofferraumkontakt	braun/rot	(-)	am Kontakt
Motorhaubenkontakt	neu installieren	()	neu installieren
Blinker	schwarz/weiss, schwarz/grün	(+)	an der Lenksäule oder am 2-poligen Stecker an der Zentralelektrik
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Cockpitbeleuchtung		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	grün	(+) Typ A	Kabeldurchführung Fahrertüre, Stecker A
ZV-Schliessen	grau	(+) Typ A	Kabeldurchführung Fahrertüre, Stecker A
Komfortschließung	grau	(+)	Gleiche Kabel wie ZV-Schließen
ZV-Öffnen (Motor)		()	
ZV-Schliessen (Motor)		()	
Manipulationseingang		()	
Kofferraum-Öffnen		()	
Tankdeckel-Öffnen		()	
Fensterheber LF	siehe Komfortschließung	()	
Fensterheber RF	siehe Komfortschließung	()	
Fensterheber LH	siehe Komfortschließung	()	
Fensterheber RH	siehe Komfortschließung	()	
Schiebedach	siehe Komfortschließung	()	
Verdeck		()	
Hupe		()	
Werksalarmanlage	wird mit ZV gesteuert	()	
Speedpulse	blau /weiss	(~)	PIN 1, dritte Reihe am ISO-Stecker vom Autoradio
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht	schwarz/rot	(+)	am Bremslichtschalter
Scheibenwischer		()	

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.