

Hersteller	Volkswagen	Dokument Nr.	5280
Baujahr/Modell	1998 Passat	Zentralverriegelungsart	Negativgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/sw	negativ	in jeder Türe an der Einstiegsleuchte anklebmen
Zündung	sw	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	rt/sw	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	br/ws	negativ	linker Türschweller
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	ge/sw	negativ	siehe Notes
ZV entriegeln	ge/sw	negativ	siehe Notes
Blinker	*	positiv	am Blinkerschalter
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	sw/rt	positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	Zündspule
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: * Blinkerfarben schwarz/weiss und schwarz/grün.

ZV: mit Minus geht ZV ZU, und mit Minus über 1 Kilo Ohm Widerstand AUF.

Comfortschließung: Minusgesteuert mit 1 Kilo Ohm Widerstand gelb, gelb/weiß, gelb/braun und gelb/violett.

Komfort : rot/grün negativ = zu rot/blau negativ = auf (nur Fenster)