

# TVM800

Anschlüsse: 1 =Zündung (Schalter zum Unterbrechen)

2 =Dauerplus

3 =Masse

AL=Eingang von Alarmanlage

OUT1=Ausgang zum Relais zur Startunterbrechung.

Zieht auf Masse!!!

SIM-Karte: Im Handy Telefonbuch , SMS Speicher und PIN-Abfrage löschen!

Programmieren:

Mit der Pfeiltaste nach oben laufen bis „activate function password“ erscheint. 33333 OK eingeben. Nach oben laufen bis „activate installer password“ erscheint. 44444 OK eingeben.

„installer ok select function“: 393 OK eingeben.

„initialize sim“: OK drücken

„done“ C drücken

„installer ok select function“ 205 OK drücken.

„phonebook edit index?“ 81 OK drücken.

„available“: mit Pfeil rechts das + erzeugen und die Nummer eingeben: +4917??????? OK „saving“. Für 2. Telefonnummer Pfeil unten Pos. 82 „available“: Nummer wie oben eingeben OK „saving“.

Mehrfach C drücken bis „installer ok ...“ dann: 345 OK

„call list editor theft alarm“ 81 OK drücken: „copy this to all lists?“ C drücken!!!

Ist eine Alarmanlage angeschl.: 353 OK „call list editor car alarm“ 81 OK drücken. Über 362 kann die Polarität des Alarmsignals eingestellt werden.

„installer ok select function“: 424 OK hier kann die Zeit eingestellt werden wie lang die Zündung aus sein muss damit die Startsperr greift. Werkseinst.: 15 Sekunden.

„installer ok select function“: 431 OK „maintenance mode disable“ OK drücken. **Dieser letzte Schritt ist sehr wichtig!!!**