

CONCEPT 60 und IMMOBILIZER

Trennen Sie den Immobilizer von der Zentrale (PIN 2, 3, 7 und 11).
Legen Sie PIN 2 und 7 auf Masse und isolieren Sie PIN 3.
PIN 11 ist der geschärfte Minuseingang des Immobilizers, den verbinden Sie mit dem grünen geschärfte Minusausgang von Concept 60 (Einbaubuch Concept 60 Seite 7, 20-pol. Stecker PIN 9).

Plus des Immobilizers an die Batterie und die Ignitionleitung an die Zündung.

So wird Concept 60 mit dem Immobilizer der AIM verbunden.

Technical Support Berlin

