

STOPP Funktion (über Relais)

Kommandoformat: **** STOP n

n = 1

- schaltet das Relais für 240 Minuten nachdem das Fahrzeug angehalten hat.

n = 0

- schaltet das Relais sofort auf den normal geschlossenen Kontakt zurück.

Das Kommando STOP 1 schaltet das interne Relais für 240 Minuten wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 0 Km/h beträgt. Wird das Kommando empfangen während sich das Fahrzeug bewegt, schaltet es erst, wenn das Fahrzeug stoppt. Nachdem das Relais geschaltet hat, sendet die Zentrale eine SMS mit der exakten Position an der das Relais geschaltet hat.

Wird das Kommando STOP 1 mehrfach gesendet, kann die Zeit für die das Relais angezogen ist, verlängert werden.

Achtung:

Der LOC200 ist keine Wegfahrsperre und darf nicht als solche verwendet werden!



Example: Switch the relay for 240 minutes after the vehicle has stopped.