




TYP-A: positiv gesteuerte ZV




TYP-B: negativ gesteuerte ZV




TYP-C: direktverkabelte, Polarität wechselnde ZV




TYP-D: nachträglich installierter Stellmotor




TYP-E: ZV über Vakuumpumpe



TYP-F: 1 Kabelsystem Trennen zum Schließen und Masse zum Öffnen



TYP-G: positiv Multiplex gesteuerte ZV



TYP-H: negativ Multiplex gesteuerte ZV

