

Hersteller	Тур	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Fiat	500		Ab 2007		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps	

	Kabelfarbe	Pol	Fundort
Dauerplus	Rot/Schwarz 10 qmm	(+)	, ,
			Armaturenbrett Fahrerseite
Anlasser	Braun 1,5 qmm	(+)	
Zündung	Orange 1,5 qmm		Kabelbaum Lenksäule
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung	Cuiin / Outan no 1 E mans	(+)	A Cäula Falamanaita
Kraftstoffpumpe	Grün / Orange 1,5 qmm Benzin und Diesel	(+)	
Masse	Benzin und Diesei	()	Kabelstrang Richtung Kofferraum Karrosserie
Türkontakt	Grau/Hallblau 0.75 amm	(-)	60 poliger violett blauer Stecker am
Turkontakt	Grau/Hellblau 0,75 qmm	(-)	Sicherungskasten
Kofferraumkontakt	Weiss/Gelb 0,5 gmm	(-)	Kofferraumlampe
Motorhaubenkontakt	1101337 GOID 070 HIIIII	(-)	Kononaania
Blinker	Blau /Weiß	(+)	PIN 10
Simker	Blau / Schwarz		PIN 8
			60 poliger schwarz blauer Stecker
			am Sicherungskasten
		(-)	
Nebelscheinwefer		(+)	
Bremslicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht	W. L. II. (O	(+)	
ZV-Öffnen	Violett / Orange 0,75 qmm	(-)	Einkabellösung
ZV-Schliessen		(-)	20 poliger grauer Stecker A-Säule Fahrerseite
			A-Saule Faillei Seile
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			1
Passives Alarmsystem			
Manipulation			1
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF	Braun		20 poliger grauer Stecker
Fensterheber RF	Gelb/Violett		A-Säule Fahrerseite
Fensterheber LH			Fensterhebermodul 530T oder 529T

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.



Hersteller	Тур	Werkscode	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Fiat	500		Ab 2007		12 Volt	1/2

Fensterheber RH			verwenden
Schiebedach			
Verdeck			
Hupe			
Werksalarmanlage			
Speedpulse		(~)	
Drehzahlsignal		(~)	
Bremslicht			
CAN High	Blau		PIN 34
			60 poliger violett blauer Stecker
			am Sicherungskasten
CAN Low	Weiss		PIN 49
			60 poliger violett blauer Stecker
			am Sicherungskasten