

Hersteller: Mercedes  
Baujahr: ab 2000  
Fahrzeugtyp: Sprinter

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Module unter Armaturenbrett Fahrerseite oder Handschuhfach montieren.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul passen gemeinsam mit Grundmodul unter das Handschuhfach.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung:** an KL+15

**Fahrzeug:**

KL+30  
KL-31/Masse

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais** an Zentralelektrik Kabelsatz nach hinten  
**Zündung** KL+15 an Zentralelektrik Stecker H1.

**Kontakte:**

**Türen:**

**Heckklappe:**

**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. schwarz/weiß  
schwarz/grün

**Zentralverriegelung:**

Am Steuergerät unter den Fahrersitz. Violetter Stecker PIN 5 und PIN 7. Massegesteuert. Bei einigen Fahrzeugen muß das Steuergerät von einer Mercedes-Benz Werkstatt umprogrammiert werden damit nicht nur das Fahrerhaus sondern auch der Laderaum gleichzeitig verschlossen wird..

**Fensterheber:**

FH VORN links  
FH VORN rechts

**Speedpulse:**

Weißer Stecker, blau rotes Kabel mit silber Ringen PIN 9

<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz Sprinter	Dokument Nr.	5273
<b>Baujahr/Modell</b>	Hymer Wohnmobil	Zentralverriegelungsart	Siehe Notes

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeug- farbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	br/ws	negativ	bei Alkoven parallel zum Türkontakt, bei Integrierten Reedkontakt setzen
Zündung	sw/rt	positiv	hinter Sicherungskasten/Lenksäule
Anlasserunterbrechung			wird nicht benötigt weil werkseitige Wegfahrsperr
Kofferraumkontakt			
Motorhaubekontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			siehe Notes
ZV entriegeln			siehe Notes
Blinker	sw/gn + sw/ws	positiv	hinter Sicherungskasten/Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM ( Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: Abblendlicht: gelbe Leitung (positiv) hinter Sicherungskasten/Lenksäule
ZV: Es gibt 2 Möglichkeiten die ZV anzusteuern:1.) Kabelbaum der in die Fahrertüre geht - Wechseipolarität - weiß / auf grün / zu . (den Signalführenden in Richtung Türe)
2.) direkt in das Steuergerät der ZV (unter Fahrer oder Beifahrersitz) 2 Kabel einlöten (Negativsteuerung) siehe Beiblatt .

Hersteller:  
Baujahr: ab 1997

Mercedes  
Fahrzeugtyp:

Sprinter

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Module unter Armaturenbrett Fahrerseite oder Handschuhfach montieren.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul passen gemeinsam mit Grundmodul unter das Handschuhfach.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung**: an KL+15

**Fahrzeug:**

KL+30  
KL-31/Masse  
schwarz

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais** an Zentralelektrik Kabelsatz nach hinten  
**Zündung** KL+15 an Zentralelektrik Stecker H1.

rot/schwarz  
rot/gelb  
schwarz

**Kontakte:**

**Türen**: hinter Sicherungskasten für alle Türen.  
**Heckklappe**: mit den Türen abgesichert!  
**Motorhaube**: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

braun/weiß  
Kabel neu

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten**: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.  
**Sirene**: ROT an KL+30 Dauerplus

schwarz/weiß  
schwarz/grün  
schwarz/Sirene

**Zentralverriegelung:**

Plusimpuls! Fußraum unter dem Fahrersitz bei 700 T das grün/schwarze Kabel in der Fahrertür durchtrennen.  
ROT/BLAU & ROT/GRÜN mit Kl.30 verbinden

AUF  
ZU

grün/schwarz  
blau/rot

**Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!**

FH VORN links  
FH VORN rechts

grün/weiß  
braun/blau

Leitungen befinden sich in der Fahrertür am Taster.  
Rot/schwarze Ltg. des FHM mit Dauerplus verbinden.



trope



Europe