

| Hersteller | Typ           | Werkscod | Baujahr | Bauform | Spannung | Seite |
|------------|---------------|----------|---------|---------|----------|-------|
| Toyota     | Corolla Verso |          | 2004    |         | 12 Volt  | 1/2   |

### Allgemeine Tipps

|   | Kabelfarbe                        | Pol | Fundort   |
|---|-----------------------------------|-----|---|
| Dauerplus                                     |                                   | (+) | Batterie  |
| Anlasser                                      | Hellgrün                          | (+) | Violettes Relais hinter dem Kombiinstrument   |
| Zündung                                       |                                   | (+) |   |
| 2. Zündung                                    |                                   | (+) |   |
| 3. Zündung                                    |                                   | (+) |   |
| Zubehörstellung                               |                                   | (+) |   |
| 2. Zubehörstellung                            |                                   | (+) |   |
| Kraftstoffpumpe                               | Schwarz                           | (+) | PIN 7 , 18 poliger Stecker hinter dem Kombiinstrument   |
| Masse   |                                   | (-) |   |
| Türkontakt                                    | Violett vo. Li.<br>Orange vo. Re. | (+) | PIN 13<br>PIN 2<br>20 poliger schwarzer Stecker<br>Stecker auf der Vorderseite des Sicherungskasten<br>Mit Dioden isolieren |
| Kofferraumkontakt                             | Rot                               | (-) | PIN 22 ,<br>22 poliger weisser Stecker auf der Rückseite des Sicherungskasten   |
| Motorhaubenkontakt                            |                                   |     |   |
| Blinker                                       | Gelb<br>Grün                      | (+) | PIN 3 ,<br>PIN 6<br>20 poliger schwarzer Stecker auf der Vorderseite des Sicherungskasten                                   |
|   |                                   | (-) |   |
| Standlicht                                    |                                   | (+) |   |
| Abblendlicht                                  |                                   | (+) |   |
| Fernlicht                                     |                                   | (+) |   |
| Innenlicht                                    |                                   | (+) |   |
| Rückfahrlicht                                 |                                   | (+) |   |
| ZV-Öffnen                                     | Schwarz                           | (-) | PIN 1   |
| ZV-Schliessen                                 | Blau                              | (-) | PIN 2<br>A-Säule Fußablage<br>22 poliger weißer Stecker   |
| Komfortschließung                             |                                   |     |   |
| Komfortöffnung                                |                                   |     |   |
| ZV-Öffnen (Motor)<br>Passives Alarmsystem     | Grün                              |     | PIN 7   |
| ZV-Schliessen (Motor)<br>Passives Alarmsystem | Weiß                              |     | PIN 2<br>A-Säule Fußablage  |

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

| Hersteller | Typ           | Werkscod | Baujahr | Bauform | Spannung | Seite |
|------------|---------------|----------|---------|---------|----------|-------|
| Toyota     | Corolla Verso |          | 2004    |         | 12 Volt  | 1/2   |

|                                      |       |  |  |     |  |
|--------------------------------------|-------|--|--|-----|--|
| Manipulation<br>Passives Alarmsystem |       |  |  |     | 17 poliger weißer Stecker                    |
| Kofferraum-Öffnen                    |       |  |  |     |  |
| Tankdeckel-Öffnen                    |       |  |  |     |  |
| Fensterheber LF                      |       |  |  |     |  |
| Fensterheber RF                      |       |  |  |     |  |
| Fensterheber LH                      |       |  |  |     |  |
| Fensterheber RH                      |       |  |  |     |  |
| Schiebedach                          |       |  |  |     |  |
| Verdeck                              |       |  |  |     |  |
| Hupe                                 |       |  |  |     |  |
| Werksalarmanlage                     |       |  |  |     |  |
| Speedpulse                           | Braun |  |  | (~) | 40 poliger weißer Stecker am Kombiinstrument |
| Drehzahlsignal                       |       |  |  | (~) |  |
| Bremslicht                           |       |  |  |     |  |
| CAN High                             |       |  |  |     |  |
| CAN Low                              |       |  |  |     |  |